ESP8266 云端升级指南



版本 1.7 版权 © 2016

关于本手册

本手册结构如下:

章	标题	内容
第1章	概述	简单介绍两种固件模式:FOTA 模式(可升级模式)和 Non-FOTA 模式(不可升级模式)。
第2章	使用指南	以
第3章	升级实现原理	介绍云端升级的原理,和软件实现示例。
附录	固件版本命名规则	介绍使用

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.04	V1.6	首次发布。
2016.08	V1.7	重大修订。

目录

1.	概述.	
2.	使用	指南2
	2.1.	编译固件2
		2.1.1. 修改 IoT_Demo2
		2.1.2. 编译 IoT_Demo
	2.2.	烧录固件5
		2.2.1. 获取 master_device_key.bin5
		2.2.2. 烧录说明
	2.3.	运行说明7
	2.4.	乐鑫云升级操作说明9
3.	升级	实现原理13
	3.1.	Flash 布局13
	3.2.	软件实现13
		3.2.1. ESP8266_NONOS_SDK 应用14
		3.2.2. ESP8266_RTOS_SDK 应用14
		3.2.3. 自定义服务器的要求14
I.	附录-	-固件版本命名规则15
	I.I.	命名规则15
	1.11.	版本值规则16

ESP8266 支持两种主程序固件模式,具体如下:

- Non-FOTA (Firmware Over the Air) 模式,不支持通过 Wi-Fi 从云端下载新版本 ESP8266 固件。
- FOTA 模式,可支持通过 Wi-Fi 从云端下载新版本 ESP8266 固件,进行升级。

表 1-1. 两种烧录方式对比

固件模式	主程序固件	编译区别		
	eagle.flash.bin	编译固件时,STEP 1 选择 Non-boot 模		
Non-FUTA	eagle.irom0text.bin	式。		
	boot.bin	编译固件时,STEP 1 选择 boot 模式,		
FUIA	user1.bin	STEP 2 选择 user1.bin。		

🛄 说明:

更多关于编译烧录的信息,请参考文档《ESP8266 SDK 入门指南》。

本文介绍使用乐鑫云(*http://iot.espressif.cn/#/*)进行云端升级的操作流程,和实现 FOTA 模式的原理。





本章以 ESP8266_NONOS_SDK 的 IoT_Demo 应用程序为示例,介绍如何使用升级功 能。

2.1. 编译固件

- 2.1.1. 修改 IoT_Demo
 - 1. ESP8266 SDK 下载链接: http://www.espressif.com/zh-hans/support/download/sdksdemos

	步骤	结果
•	以 <i>ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0_16_07_19</i> 为例,下载并解压缩。 将待编译的 <i>ESP8266_NONOS_SDK</i> \ <i>examples\IoT_Demo</i> 文件夹复制到 \ <i>ESP8266_NONOS_SDK</i> 根目录下,如右图	VM > share > ESP8266_NONOS_SDK Name bin documents
		driver_lib examples include loT_Demo ld lib tools

2. IoT_Demo 提供 Smart Light、Smart Plug 和 Sensor 三种设备的简单示例,其中 Sensor 设备不支持升级功能。默认设备类型为 Smart Light。

步骤	结果
 在 ESP8266_NONOS_SDK\toT_Demo \include\user_config.h 中使能设备类型。 	user_config. h 🛛
• 以 Smart Light 设备为例,如右图 👉 所示。	9 = #if ESP_PLATFORM 10 #define PLUG_DEVICE 0
▲ 注意:请每次只使能一种设备类型,进行调试。	11#define LIGHT_DEVICE112#define SENSOR_DEVICE0

3. 根据实际使用的 ESP8266 硬件模块 Flash 大小,修改的用户参数区位置。



步骤	结果
如右图 ← 所示,以使用 2048 KB Flash, 512+512 map 为例,修改 ESP8266_NONOS_SDK\oT_Demo\include \user_light.h 中 #define PRIV_PARAM_START_SEC 的值。	user_light.h⊠ 14 #define PRIV_PARAM_START_SEC 0x7C 15 #define PRIV_PARAM_SAVE 0
以使用 2048 KB Flash, 512+512 map 为例, 修 改 <i>ESP8266_NONOS_SDK\oT_Demo\include</i> <i>\user_esp_platform.h</i> 中 <i>#define ESP_PARAM_START_SEC</i> 的值。	user_esp_platform.k⊠ 4 ☐/* NOTICEthis is for 512KB spi flash. 5 - * you can change to other sector */ 6 #define ESP_PARAM_START_SEC 0x7D

使用不同的 Flash map 对应头文件中的修改位置,如下表 2-1。

衣 2-1. 修以 IIICIUUE 又什中的子段(半位) N	表	2-1. 修改	include	文件中的字段	(单位:	KB
---------------------------------	---	---------	---------	--------	------	----

默认值	修改后的值					
(512)	1024	2048 (512+512)	2048 (1024+1024)	4096 (512+512)	4096 (1024+1024)	
0×3C	0x7C	0×7C	0×FC	0x7C	0×FC	
0×3D	0x7D	0×7D	0×FD	0×7D	0×FD	



2.1.2. 编译 IoT_Demo

编译 *ESP8266_NONOS_SDK\oT_Demo*,步骤如下图 2-1,详细的编译指南可参考文档 《*ESP8266 SDK* 入门指南》。



图 2-1. 编译说明

🔔 注意:

- user1.bin 和 user2.bin 由同一份应用代码在编译过程中 STEP 2 选择不同的选项,分别编译生成:
 - 编译生成 *user1.bin* 后,先运行 make clean 清除上次编译生成的临时文件后,再重新编译生成 *user2.bin*。
- user1.bin 和 user2.bin 的区别在于它们在 Flash 中的存放位置不同。
- 默认烧录 user1.bin 到 Flash,并将 user1.bin 和 user2.bin 上传到云端,用于循环下载升级。
- 图 2-1 中,颜色标示部分为示例选项,您可以按照实际需求选择。
- 编译 STEP 5 的选项 5 和 6 仅 sdk_v1.1.0 + boot 1.4 + flash download tool_v1.2 及之后版本支持。



2.2. 烧录固件

2.2.1. 获取 master_device_key.bin

master_device_key 是开发者在乐鑫云服务器创建一个智能设备时,乐鑫云自动为该智能 设备分配的 ID 值,具有唯一性。智能设备依此享受乐鑫云端服务。

🛄 说明:

初次使用乐鑫云,请参考帮助文档 http://iot.espressif.cn/#/help-zh-cn/。

1. 注册用户,并登录乐鑫云(http://iot.espressif.cn/#/),创建一个智能灯设备。

步骤	结果			
如右图 🥌 所示,登录乐鑫云,点击" 设备开发 ",点 击 "+ 创建"。	设备开发 产品管理 III 开始 ▾ Luser ▾ 产品选择产品 ♀ 소등出 + 创建			
创建一个智能灯设备,例如: -名字: light-001 -隐私设为" 公开设备 ",支持共享给他人 -产品选择" 创建新的产品 " -产品名字: ESP-light -产品类型: 灯光 配置完成后,点击下方的"创建"。	 			
 创建完成后,将自动跳转到新设备页面。 在设备页面,可以看到该设备的 Master Device Key 值。 	 			



2. 从乐鑫云导出 master_device_key.bin。

步骤	结果
如右图	下载 Key BIN
如上点击后,将下载设备" <i>light-001</i> "的 <i>master_device_key.bin</i> 。 - bin 文件名称与设备" <i>light-001</i> "的 Master Device Key 值一致。	Cdecad163d892f30392c2ab065b30e4c17c 8/5/2016 9:49 PM

2.2.2. 烧录说明

根据实际使用的 ESP8266 硬件模块 Flash 大小,对应烧录地址如下表。

	各个 Flash 容量对应的下载地址						
BIN 文件	512	1024	2048		4096		
			512+512	1024+1024	512+512	1024+1024	
master_device_key.bin	0×3E000	0×7E000	0×7E000	0×FE000	0×7E000	0×FE000	
blank.bin (烧录位置一)	0×7B000	0×FB000	0×1FB000		0×3FB000		
esp_init_data_default.bin	0×7C000	0×FC000	0×1FC000		0×3F	0×3FC000	
blank.bin (烧录位置二)	0x7E000 0xFE000 0x1FE000 0x3FE000			E000			
boot.bin	0×00000						
user1.bin	0×01000						

表 2-2. FOTA 固件下载地址(单位:KB)

表 2-3. FOTA 固件说明

BIN 文件	说明
master_device_key.bin	 用户从乐鑫云申请,依此享受乐鑫云端服务。 存放于用户参数区,储存地址由用户应用程序自定义。 表 2-2 中的烧录位置为 <i>IoT_Demo</i> 程序按照 <i>2.1.1</i> 设定的示例位置。
blank.bin (烧录位置一)	 初始化 <i>RF_CAL</i> 参数区。 烧录位置由应用程序中的 <i>user_rf_cal_sector_set</i> 设置决定。 表 2-2 中的烧录位置为 <i>IoT_Demo</i> 程序中设定的示例位置。 由乐鑫官方提供,位于 <i>ESP266_SDK\bin</i> 路径下。
esp_init_data_default.bin	 初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 <i>RF_CAL</i> 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。 由乐鑫官方提供,位于 <i>ESP266_SDK\bin</i> 路径下。



BIN 文件	说明	
blank.bin (烧录位置二)	 初始化系统参数区。 由乐鑫官方提供,位于 <i>ESP266_SDK\bin</i> 路径下。 	
boot.bin	主程序,由乐鑫官方提供,位于 <i>ESP266_SDK\bin</i> 路径下。	
user1.bin	主程序,编译应用程序生成,位于 <i>ESP266_SDK\bin\upgrade</i> 路径下。	

2.3. 运行说明

- 1. 参考章节 2.1 修改 IoT_Demo 应用程序并编译。
- 2. 参考章节 2.2 烧录固件到 ESP8266 模块中。
- 3. 将 ESP8266 模块上电运行(默认波特率 74880),模块将执行智能灯应用。
- 4. 使用乐鑫手机 APP, 配置 ESP8266 模块连接路由器。

🛄 说明:

获取乐鑫手机 APP http://www.espressif.com/zh-hans/support/download/apks。

乐鑫手机 APP 配置步骤如下:

(1) 使用在乐鑫云注册的用户名和密码登录手机 APP。



图 2-2. 登录页面



(2) 登录后,点击页面左上角的菜单栏,选择"添加设备"。

E 🕥 IOT Espressif	
() user	
➡ 添加设备	新建
ᇦ 设置	
退出登录	•

图 2-3. 菜单栏

(3) 进入"添加设备"页面后,在右上角点击选择"SoftAP 配置"。

	⊋ 添加设备 ▮	
SSID: pdf	获取朋友分享	
 □ 显示密码	SoftAP配置	
此Wi-Fi为隐藏Wi-Fi		
□ 多个设备		
✓ 使设备连接至云端		
	确定	

图 2-4."添加设备"页面

(4) 乐鑫手机 APP 列出附近以"**ESP**"开头命名 SSID 的 AP(ESP8266 设备)。点击目标 ESP8266 设备,选择"使设备连接至云端"。

?	设备配置	
ESP_97E RSSI: -41	D19	
使设备连接到	至云端	
直连设备		

图 2-5.设备配置页面

(5) 输入路由器 SSID 和密码, ESP8266 设备将连接路由器。手机 APP 配置完成。



Ţ	设备配置
ESP_97ED19 RSSI: -25	
ESP_97ED	19
请选择Wi-Fi	
pdf	
□ 显示密码	
	开始配置

图 2-6. 设备连接路由器

5. ESP8266 设备通过路由器连接外网后,自动向乐鑫云激活认证。激活认证成功后,登 录乐鑫云,在设备页面右侧,可看到设备状态更新为"*Activated*"。

步骤	结果
 登录乐鑫云,点击"设备开发"。 点击进入设备"<i>light-001</i>",页面右侧,设备状态 更新为"<i>Activated</i>",如右图 f 所示。 	Activated 2016-08-08T12:15:03+08:00
	Last Activea few seconds agoDevice Statusdeveloping

6. 乐鑫云认证通过后, ESP8266 智能灯将可享受乐鑫云端服务。

2.4. 乐鑫云升级操作说明

🛄 说明:

- 乐鑫云帮助文档 http://iot.espressif.cn/#/help-zh-cn/。
- 乐鑫云 API 说明 http://iot.espressif.cn/#/api-zh-cn/。
- 1. 通过用户名和密码登录乐鑫云(http://iot.espressif.cn/#/),点击"产品管理"。



步骤	结果	
 ● 登录乐鑫云,点击 "产品管理"。 ● 点击待升级的产品,例如,点击前文章节 2.2.1 创建的产品"ESP-light",如右图	白 产品 { id: 764, serial: 604e2cb5	764 ESP-light 604e2cb5 (7天前) 点击显示出密钥 developing
在产品页面右侧,看到" ROM 发布 "。	ROM 发布 + ^{发布}	

2. 上传新版本的固件 user1.bin 和 user2.bin 到云端服务器。

🛄 说明:

- 若使用 *ESP8266_NONOS_SDK\examples\IoT_Demo*,要求固件版本号命名规则如本文附录,形 如"v1.1.0t45772(a)",否则将升级失败。
 - 云端固件版本号命名,请与 *IoT_Demo\include\user_iot_version.h* 代码中的定义保持一致,详细 说明请见附录。
- 若自行实现应用程序,或者基于 ESP8266_RTOS_SDK,则无此版本命名规则要求。

步骤	结果
 如右图 → 所示,在 ROM 发布中,点击"+发布",上传新版本固件。 -版本:v1.1.0t45772(a) -选择上传 user1.bin -点击"+"符号 -选择上传 user2.bin -点击"保存" 注意: 固件名称必须为 user1.bin 或者 user2.bin。 user1.bin 和 user2.bin 均必须上传服务器。 	version v1.1.0t45772(a) beta + corename custom codename 上传 rom 文件,支持最多 10 个文件 + 透取文件 buser1.bin 透取文件 user2.bin
保存新版本固件后,点击 " 设置为当前版本"。	v1.1.0t45772(a) 设置为当前版本 chore(beta): v1.1.0t45772(a)



步骤	结果
如右图	× The page at iot.espressif.cn says: 小心!确定要设置版本 "v1.1.0t45772(a)" 为当前使用版本 吗?设备将收到更新消息,进行版本升级 OK Cancel

3. 新版本固件上传到云端服务器后,用户有两种方式可以进行升级:

(1) 方式一:通过乐鑫云设置,升级设备。

步骤	结果
• 在乐鑫云点击进入待升级的设备页面,例如之前 创建的" <i>light-001</i> "设备。	ROM 发布
• 在设备页面右下角,看到" <i>ROM</i> 发布"。	当前设备的 ROM 版本是 v1.0.5t45772(a) , 可以升级到 v1.1.0t45772(a) 💠 升级
• 在"ROM 发布"选择新固件版本,点击"开级",如 右图 f 所示。	
在弹出的提示框中,点击选择" 好 ",开始升级。	小心! 确定要升级到发布版本 "v1.1.0t45772(a)" 吗? 在这个过程设备将进 行远程下载和重启
	取消 好
• ESP8266 设备下载新版本固件成功后,在乐鑫云	RPC 请求
的设备页面石下用," RPC 请來"中设置 action=sys_reboot,点击"请求"。	可以发送任意的 action 到设备,附带参数,首先选择请求密钥
• 乐鑫云将通知 ESP8266 重启运行新版本固件。	device key 23be771b95fec2a84ab623faa47b62b9cab77170 \$
	请求参数 /v1/device/rpc/?deliver_to_device=true&
	action=sys_reboot
	请求
在乐鑫云刷新设备页面,可以看到" ROM 发布 "中显 示已经更新为新版本。	ROM 发布
	当前设备的 ROM 版本是 v1.1.0t45772(a) ,可以升级到 v1.1.0t45772(a) 💠 升级



(2) 方式二:通过乐鑫手机 APP 设置,进行云端升级。

注意,使用乐鑫手机 APP 设置升级,则固件版本号不能超过 v1.4.0,否则将升级失败。

步骤	结果
如右图 🡉 所示,登录乐鑫手机 APP,看到目标设备,当前版本号为 v1.0.5。	E 🚳 IOT Espressif
	搜索
	全部 新建
	ESP_97ED19 v1.0.5t45772(a)
点击目标设备,在设备页面右上角,点击选择" 云 端 升级设备 "。	ESP_97ED19
	分享设备
	本地升级设备
	云端升级设备
等待升级完成后,手机 APP 主页面显示 ESP8266 智能灯当前运行的固件版本,已经更新为新版本: v1 1 0t45772(a)。	E 🔊 IOT Espressif
	搜索
	全部 + 新建 新建
	() ESP_97ED19 v1.1.0t45772(a)

🛄 说明:

- 设备名称"*ESP_97ED19*"为应用程序(*IoT_Demo*)中设置的 *ESP8266 softAP* 名称。如未设置,则默认 为"*ESP_XXXXXX*", "*XXXXXX*"为设备实际 MAC 地址的后三个字节。
- 手机 APP 设置"云端升级设备"后, ESP8266 设备将从服务器下载新版本固件。
 - -下载完成后, ESP8266 设备发出消息通知"下载完成"。

-手机 APP 收到"下载完成"的消息后,将通知 ESP8266 设备重启运行新版本固件。

• 手机 APP 如果选择"**本地升级设备**",则是由手机 APP 从服务器下载新版本固件到手机,再通过本地局 域网将新版本固件推送给 ESP8266 设备进行升级。当用户处在代理服务器网络中,且不能直接通过 ESP 设备上网时,则采用此方法。



升级实现原理

3.1. Flash 布局



图 3-1. Flash 布局图

分区说明:

- *user1.bin* 和 *user2.bin* 是同一个应用程序,选择不同的编译步骤,分别生成的两个固件,存放在 SPI Flash 不同位置,均可以运行。
- 系统参数区存储了一个标志位,标识启动时应当运行 user1.bin 还是 user2.bin。
- 启动时先运行 *Boot*, *Boot* 读取系统参数区中的标志位,判断运行 *user1.bin* 还是 *user2.bin*,然后到 SPI Flash 的对应位置读取运行。

示例:

- 1. 初始状态: boot.bin + 版本 v1.0.0 的 user1.bin + 系统参数区标志位为使用 user1。
- 2. 上传新版本 v1.1.0 的固件 user1.bin 和 user2.bin 到云端服务器。
- 3. ESP8266 智能设备升级时,先读取系统标志位(当前正运行 user1),则从云端服务 器下载 v1.1.0 的 *user2.bin* 到图 3-1 所示的分区 2 中。
- 4. 下载完成后,用户可设置重启 ESP8266 智能设备,更新固件。ESP8266 智能设备会修改系统参数区中的标志为使用 user2,重启(*system_upgrade_reboot*)运行 v1.1.0 的 *user2.bin*。
- 5. 再下次升级,则参考前述步骤 2 及之后流程。下载 v1.2.0 的 *user1.bin* 到图 3-1 所示的分区 1 空间,覆盖之前 v1.0.0 的 *user1.bin*。

3.2. 软件实现

1 注意:

ESP8266 不限制开发者必须使用乐鑫云端服务,开发者可以使用自定义的其他云端服务器,调用 ESP8266 SDK 提供的软件接口,通过 HTTP 协议实现下载升级功能。



3.2.1. ESP8266_NONOS_SDK 应用

- 升级接口说明:参考文档《ESP8266 Non-OS SDK API 参考》。
- 升级应用示例:参考
 ESP8266_NONOS_SDK\examples\IoT_Demo\user\user_esp_platform.c,由
 user_esp_platform_upgrade_begin 系列函数实现。

3.2.2. ESP8266_RTOS_SDK 应用

- 升级接口说明:参考文档《ESP8266 RTOS SDK API 参考》。
- 升级应用示例:
 - 参考 ESP8266_IOT_PLATFORM\upgrade。
 - 应用示例下载链接: https://github.com/espressif/ESP8266_IOT_PLATFORM。

🛄 说明:

ESP8266_IOT_PLATFORM 是一个基于 ESP8266_RTOS_SDK 的应用程序示例。

3.2.3. 自定义服务器的要求

如果开发者不使用乐鑫云,而使用自定义的云端服务器实现升级,自定义云端服务器需支持以下升级步骤:

- 1. ESP8266 智能设备发送 HEAD 指令云端服务器,询问待下载的固件长度,服务器回复的 HTTP 包头中要求带有固件的长度信息。
- 2. ESP8266 智能设备根据步骤 1 查询到的长度,在 Flash 待写入区域擦除该指定长度 (spi_flash_erase_sector),等待下载新固件写入 Flash。
- 3. ESP8266 智能设备发送 GET 指令,从云端服务器下载新版本固件,写入 Flash。

因此,如果开发者使用自定义的服务器,则要求服务器支持步骤1中返回固件长度信息的功能,和步骤3下载固件的功能,否则无法进行云端升级。



附录-固件版本命名规则

*ESP8266_NONOS_SDK*的*loT_Demo*示例中,对下载的固件版本命名做了限制,上传固件至乐鑫云时,版本命名请遵循以下规则,否则将导致云端升级失败。

使用 *ESP8266_RTOS_SDK* 或者开发者自行基于 *ESP8266_NONOS_SDK* 实现升级应用,则无以下限制。

I.I. 命名规则

- 版本命名模板: [v|b]Num1.Num2.Num3.tPTYPE([o|||a|n])
- 版本命名形如: v1.0.2t45772(a)

表 I. 固件版本命名示例解析

v	1.0.2	t	45772	(a)
版本类型	版本值	类型标志	设备类型	是否支持升级
可变	可变	固定不变	可变	可变

- 版本类型: v 或者 b
 - v: version, 正式版本
 - b: beta, 测试版本
 - 对应 IoT_Demo\include\user_iot_version.h 中的 #define VERSION_TYPE 定义

1 注意:

同一版本值的固件命名,请勿同时存在正式版本和测试版本。例如,v1.0.5 与 b1.0.5 请勿共存。

- 版本值: Num1.Num2.Num3
 - Num: 整数,取值范围 [0,9]
 - 版本值命名示例: 1.0.5
 - 对应 IoT_Demo\include\user_iot_version.h 中的如下定义
 - 乐鑫手机 APP 目前最大支持到 1.4.0,版本定义请勿超过 1.4.0。

#define	IOT_VERSION_MAJOR	10
#define	IOT_VERSION_MINOR	ΘU
#define	IOT_VERSION_REVISION	50

- 类型标志: t
 - t: 类型标志符号,后面跟随设备类型 PTYPE 值
- 设备类型值: PTYPE
 - PTYPE: 设备在乐鑫云上的 ptype (product type) 值



- 在乐鑫云查询 ptype 值: http://iot.espressif.cn/#/api-zh-cn/
- 对应 IoT_Demo\include\user_iot_version.h 中的 #define device_type 定义

创建产品

POST /v1/products/			
参数 require userkey			
来源	Кеу	Value	
POST	<pre>{ "products": [{ "name": "name", "description": "description", "serial"; "serial", "is_private": 1, "ptype": 27388, "status": 1 }] }</pre>		

所有参数可选,如果提供 serial,需要保证唯一,is_private: 1/0 (是否私有产品),status: 1/2 (开发状态/发布状态) 目前支持非常多的产品类型,我们推荐为每一款产品选择一个合适的类型,以下是具体的类型介绍:

通用传感器	•	ptype: 27388 , img:	ANK C	
			~	

- 升级支持
 - o: online, 支持在线升级
 - I: local, 支持本地升级
 - a: all, 支持在线升级, 也支持本地升级
 - n: not support, 不支持升级
 - 对应 IoT_Demo\include\user_iot_version.h 中的如下定义

#define	ONLINE_UPGRADE	0
#define	LOCAL_UPGRADE	Θ
#define	ALL_UPGRADE	1
#define	NONE_UPGRADE	Θ

I.II. 版本值规则

- ptype 相同时,同一版本值,至多存在1个可升级(o, I, a)版本。
 - 例如,当 b1.0.3t45772(o)已经存在,则 v1.0.3t45772(o)、v1.0.3t45772(l)、v1.0.3t45772(a)、b1.0.3t45772(l)、b1.0.3t45772(a)不允许存在。
- ptype 相同时,同一版本值,至多存在1个不可升级 (n)版本。
 - 例如,当 b1.0.3t45772(n) 已存在,则 v1.0.3t45772(n) 不允许存在。
- ptype 相同时,不可升级 (n) 版本存在时,至多存在1个可升级 (o, I, a) 版本。



- 例如, b1.0.3t45772(n)已存在, b1.0.3t45772(o)、b1.0.3t45772(l)、 b1.0.3t45772(a)、v1.0.3t45772(o)、v1.0.3t45772(l)、v1.0.3t45772(a)至多允许存在 其中1个。
- 不同 ptype 可存在相同版本值。
 - 例如,当 b1.0.3t45772(n)已存在,b1.0.3t12335(n)也可以存在。



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫所有。保留所有权利。

乐鑫 IOT 团队 www.espressif.com