



产品概述

我是一款基于 I2C 接口控制的 I/O 扩展模块,可外扩 16Pin I/O 口,支持同时使用多达 8 个,即可扩至 128Pin I/O 口,兼容 3.3V 和 5V 电平。

特点

- I2C 接口控制, 仅需 2 根信号线, 即可扩展出 16 个 I/O 口
- I2C 通信地址可设置,短接 A0/A1/A2 焊点可修改通信地址
- 提供 PH2.0 端子和焊盘两种接口类型,支持并联多个 I2C 模块
- 板载电平转换电路,可兼容 3.3V/5V 的工作电平
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry/Micro:bit/Arduino/STM32 示例程序和用户手册等)

产品参数

工作电压:	5V/3.3V
控制接口:	12C
中断引脚:	INTA、 INTB
扩展 I/O 口数量:	16 个
产品尺寸:	38mm × 23mm
过孔直径:	2.0mm



接口定义

I2C 接口

功能引脚	描述	Arduino Uno	STM32F407	RASPBERRY
VCC	电源正	3.3V/5V	3.3V /5V	3.3V /5V
GND	电源地	GND	GND	GND
SDA	I2C 数据线	SDA	PB7	SDA
SCL	I2C 时钟线	SCL	PB6	SCL
INTA	中断输出引脚	3	PAO	0(wiring Pi)
INTB	中断输出引脚	3	PAO	0(wiring Pi)

用于树莓派

安装必要的函数库

需要安装必要的 WiringPi 函数库,否则以下的示例程序可能无法正常工作。安装方法详见:

http://www.waveshare.net/wiki/Pioneer600_Datasheets

在官网上找到对应产品,在产品资料打开下载路径,在 wiki 中下载示例程序:



>				» MCP23017-IO-Expansion-Board-Demo-Code
名称 ^	修改日期	类型	大小	
Arduino	2018/9/3 17:59	文件夹		
Raspberry PI	2018/9/3 18:01	文件夹		
STM32	2018/9/3 18:00	文件夹		

将 Raspberry Pi 文件夹及其文件夹下的文件拷至树莓派。

前置工作及演示



前置工作

执行如下命令进行树莓派配置:

sudo raspi-config

选择 Interfacing Options -> I2C -> yes 启动 I2C 内核驱动

保存退出后,重启树莓派:

sudo reboot

重启后,运行命令查看,I2C,模块是否已启动:

lsmod

将会有如下的打印信息:

pi@raspberrypi	~/WavesharePro	jeo	ct/MCP23017/MCP23017-Raspberry-PI-Library \$ lsmod
Module	Size	Us	sed by
bnep	12051	2	
hci_uart	20020	1	
btbcm	7916	1	hci_uart
bluetooth	365780	22	<pre>hci_uart,bnep,btbcm</pre>
brcmfmac	289942	0	
rtc_ds1307	13908	0	
brcmutil	9863	1	brcmfmac
hwmon	10552	1	rtc_ds1307
cfg80211	543219	1	brcmfmac
sg	20781	0	
rfkill	20851	4	bluetooth,cfg80211
spidev	7373	0	
snd_bcm2835	24427	1	
snd_pcm	98501	1	snd_bcm2835
snd_timer	23968	1	snd_pcm
snd	70032	5	<pre>snd_timer, snd_bcm2835, snd_pcm</pre>
w1_gpio	4818	0	
wire	32619	1	w1_gpio
i2c_bcm2835	7167	1	
ocm2835_gpiomer	n 3940	2	
lirc_rpi	9032	0	
spi_bcm2835	7596	0	
cn	5889	1	wire

如果显示 i2c_bcm2835 则表示 I2C 模块已启动。

将 MCP23017 模块按照上文接口定义连接至树莓派。

本示例程序已配置成将 INTA 与 INTB 内部连接在一起, INTA 或 INTB 连接至 0(Wiring PI) 均可测 试通过。



模块默认的 I2C 地址为 0X27,可通过焊点 A2,A1,A0 改变器件地址,默认情况下,A2,A1,A0 均未焊接,均为高电平,若将焊点短接,则连接至低电平。根据数据手册,A2,A1,A0 与器件地址的关系如下图所示:



安装 i2c-tools 工具对器件地址进行确认:

sudo apt-get install i2c-tools

查询已连接的 I2C 设备

i2cdetect -y 1

将会打印出已连接设备的 I2C 器件地址信息:

pi@	ras	pbe	ггу	pi:	~/W	ave	sha	rePi	roj	ect/	/MCI	23	917,	/MCF	P23(017	-Rasp	berr	-y-P	(-Li	.brar	гу \$	i	2cde	tect	: - y	1
	0		2	3	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	e	f											
00:																											
10:																											
20:								27																			
30:																											
40:																											
50:																											
60:																											
70:																											
pi0	ras	pbe	rry	pi:	~/W	ave	sha	rePi	roj	ect/	/MC	231	17,	/MCI	P23(017	Rasp	berr	у-Р]	[-Li	brar	гу \$					

若未修改 MCP23017 模块器件地址,则会显示如上信息,27 表示查询到的 I2C 器件地址为 0X27,同理,如果通过焊点修改了 I2C 器件地址,也可通过该命令进行检测。

注意: 以上测试需确保 I2C 总线上没有其它地址和该器件地址重合的设备。

如果显示了期望的 I2C 器件地址,则 MCP23017 模块成功连接至树莓派。

以下演示用到 vim 编辑器,如未安装,可通过 gedit 进行编辑。



演示

将 MCP23017 模块连接至树莓派后:

进入到先前拷贝的 Raspberry PI 路径下,然后进入到 MCP23017-Raspberry-PI-Library 路径下:

cd MCP23017-Raspberry-PI-Library

打开 main.c 文件:

vim main.c

首先,确保 I2C 地址正确,如下图所示,根据 I2C 器件地址修改 mcp_begin()的参数,默认情况下,I2C 器件地址为 0x27,相应的参数为 7。

31	/*the para	m can be 0	to 7.the	default u	oaram is	7.means	the dafault	device addre	ss 0x27.
32	Addr(BIN)	Addr(hex)	param						
33	010 0111	0x27	7						
34	010 0110	0x26	6						
35	010 0101	0x25	5						
36	010 0100	0x24	4						
37	010 0011	0x23	3						
38	010 0010	0x22	2						
39	010 0001	0x21	1						
40	010 0000	0x20	Θ						
41	init the i	2caddr*/							
42	mcp_begin(7);							

接着,开启相应测试的宏定义:



将宏 debug 定义为1则将打印出所有寄存器的值到控制台,

将宏 outputTest 定义为 1 则将进行输出测试,

将宏 inputTest 定义为 1 则将进行输入测试,

将宏 interruptTest 定义为 1 则进行中断输出测试:



如果做**输出测试**,需将 outputTest 的宏定义为 1, inputTest 的宏定义为 0, interruptTest 的宏定 义为 0, debug 的宏可定义为 1 或 0。

如果做**输入测试**,需将 outputTest 的宏定义为 0, inputTest 的宏定义为 1, interruptTest 的宏定 义为 0, debug 的宏可定义为 1 或 0。

如果做**中断测试**,需将 outputTest 的宏定义为 0, inputTest 的宏定义为 0, interruptTest 的宏定 义为 1, debug 的宏可定义为 1 或 0。

修改 main.c 相应的内容后,保存修改并退出

修改后按 ESC 进入一般模式

:wq

编译:

make

运行:

./mymcp23017

如果为**输出测试**,MCP23017 模块的 PA0~PA7,PB0~PB7 将高电平持续 500ms,低电平持续 500ms,可将模块引脚接入示波器或 LED 灯进行观测。

如果为**输入测试**,MCP23017 模块的 PAO 引脚将作为输出,PA1 引脚将作为输入,即:PA1 读取 到的电平状态将通过 PAO 输出,因此,可将 PA1 连接到电源或地,PAO 可连接到示波器或 LED 灯,PAO 将输出 PA1 输入的电平状态。

如果为**中断测试**,MCP23017 模块的 PA7,PB7 作为中断输入引脚,本例程已配置成将 INTA,INTB 内部连接在一起,中断将同时通过 INTA 和 INTB 输出。本例程中断输出的过程为:当 PA7 或 PB7 输入为下降沿时,INTA,INTB 也将输出下降沿,将 INTA 或 INTB 连接至树莓派引脚 O(Wiring PI),并且配置树莓派引脚 O(Wiring PI)下降沿中断,在中断服务函数中读取是哪个引脚 触发了下降沿,以及触发中断时该引脚的电平,并将相应的数据打印到控制台,如下图所示:



说明: PAO-PA7 用 0-7 表示, PBO-PB7 用 8-15 表示, 串口波特率为 115200

用于 Arduino

按照上文接口定义将模块接入 Arduino Uno/UNO PLUS。

将下载的示例程序的压缩包解压后,将 Arduino 文件夹下的 MCP23017-Arduino-Library 拷贝至 Arduino 第三方库目录下,之后重启 ArduinoIDE。

输出测试:

点击: 文件->示例->MCP23017-Arduino-Library->output

配置 I2C 器件地址, MCP23017 模块默认的 I2C 器件地址是 0x27, 可参考【用于树莓派】->【前 置工作】部分修改 I2C 器件地址。

编译,并下载到 Arduino:

下载后,MCP23017 模块的 PA0~PA7, PB0~PB7 将高电平持续 500ms,低电平持续 500ms,可将 模块引脚接入示波器或 LED 灯进行观测。

输入测试:

点击: 文件->示例->MCP23017-Arduino-Library->input

配置 I2C 器件地址, MCP23017 模块默认的 I2C 器件地址是 0x27, 可参考【用于树莓派】->【前 置工作】部分修改 I2C 器件地址。

编译,并下载到 Arduino:

下载后,MCP23017 模块的 PAO 引脚将作为输出,PA1 引脚将作为输入,即:PA1 读取到的电平 状态将通过 PAO 输出,因此,可将 PA1 连接到电源或地,PAO 可连接到示波器或 LED 灯,PAO 将输出 PA1 输入的电平状态。

中断测试:

点击: 文件->示例->MCP23017-Arduino-Library->input

配置 I2C 器件地址, MCP23017 模块默认的 I2C 器件地址是 0x27, 可参考【用于树莓派】->【前 置工作】部分修改 I2C 器件地址。

编译,并下载到 Arduino:

版本: V1.0.0, 日期: 2018年09月06日



下载后,MCP23017 模块的 PA7,PB7 作为中断输入引脚,本例程已配置成将 INTA,INTB 内部 连接在一起,中断将同时通过 INTA 和 INTB 输出。本例程中断输出的过程为:当 PA7 或 PB7 输 入为下降沿时,INTA,INTB 也将输出下降沿,将 INTA 或 INTB 连接至 Arduino 的引脚 3,并且 配置 Arduino 引脚 3 为下降沿中断,在中断服务函数中读取是哪个引脚触发了下降沿,以及触 发中断时该引脚的电平,并将相应的数据通过串口打印,可通过工具->串口监视器进行查看:

💿 COM3	_	\times
		发送
		^
the key has been pressed!!!		
the last interrupt Pin is:15		
the last interrupt value is:0		

说明: PAO-PA7 用 0-7 表示, PBO-PB7 用 8-15 表示, 串口波特率为 115200

用于 STM32

按照接口定义将模块接入 STM32F407 开发板。

将下载的示例程序的压缩包解压后,用 Keil5 打开 STM32 文件夹下的 MCP23017-STM32F4-Library>MDK-ARM 路径下的工程文件:

打开 main.c, 配置 I2C 器件地址, MCP23017 模块默认的 I2C 器件地址是 0x27, 可参考【用于树 莓派】->【前置工作】部分修改 I2C 器件地址。

85	//attenton,when don't solder A2,A1,A0,the address is 0,when all solder										
86	//the address can be 0 to <mark>7,unsol</mark> der A0,A1,A2 result in default address 7, means 0x27										
87	//Addr(BIN)	Addr(hex)	param								
88	//010 0111	0x27	7								
89	//010 0110	0x26	6								
90	//010 0101	0x25	5								
91	//010 0100	0x24	4								
92	//010 0011	0x23	3								
93	//010 0010	0x22	2								
94	//010 0001	0x21	1								
95	//010 0000	0x20	0								
96	<pre>begin(7);</pre>										

修改相应的宏定义:



109	/* USER CODE BEGIN 2 */
110	//Change this Macro definition to different demo test
111	#define debug 0
112	#define outputTest 1
113	<pre>#define inputTest 0</pre>
114	<pre>#define interruptTest 0</pre>
115	/* USER CODE END 2 */

如果做**输出测试**,需将 outputTest 的宏定义为 1, inputTest 的宏定义为 0, interruptTest 的宏定 义为 0, debug 的宏可定义为 1 或 0。

如果做**输入测试**,需将 outputTest 的宏定义为 0, inputTest 的宏定义为 1, interruptTest 的宏定 义为 0, debug 的宏可定义为 1 或 0。

如果做**中断测试**,需将 outputTest 的宏定义为 0, inputTest 的宏定义为 0, interruptTest 的宏定 义为 1, debug 的宏可定义为 1 或 0。

编译,下载。

如果为**输出测试**,MCP23017 模块的 PA0~PA7,PB0~PB7 将高电平持续 500ms,低电平持续 500ms,可将模块引脚接入示波器或 LED 灯进行观测。

如果为**输入测试**,MCP23017 模块的 PAO 引脚将作为输出,PA1 引脚将作为输入,即:PA1 读取 到的电平状态将通过 PAO 输出,因此,可将 PA1 连接到电源或地,PAO 可连接到示波器或 LED 灯,PAO 将输出 PA1 输入的电平状态。

如果为**中断测试**,MCP23017 模块的 PA7,PB7 作为中断输入引脚,本例程已配置成将 INTA,INTB 内部连接在一起,中断将同时通过 INTA 和 INTB 输出。本例程中断输出的过程为:当 PA7 或 PB7 输入为下降沿时,INTA,INTB 也将输出下降沿,将 INTA 或 INTB 连接至 STM32 PA0 引脚,并且配置 STM32 PA0 引脚为下降沿中断,在中断服务函数中读取是哪个引脚触发了下降沿,以及触发中断时该引脚的电平,并将相应的数据打印到串口调试助手,如下图所示:

XCOM V2.0		-		×
the key has been pressed!!!	^	串口选择		
the last interrupt Fin 15: 7 the last interrupt value is: 0		COM19:USB	-SERIAL	~

说明: PAO-PA7 用 0-7 表示, PBO-PB7 用 8-15 表示, 串口波特率为 115200